



Pontos idő / Hónap / Nap / 12 vagy 24 órás kijelzés beállítása:

- A-gomb megnyomására a másodperc jelzés villogni kezd, ekkor C-vel állítható
- B-gomb egyszeri megnyomására az óra jelzés villogni kezd, ekkor C-vel állítható
- ezt ismételve B-gombbal váltva, sorban beállítható a perc / a hónap / a nap / a hét napja / a 12 vagy 24 órás kijelzés (az állítható C-vel, amelyek villog)
- A-gomb egyszeri megnyomásával lehet visszatérni az alap kijelzőre, ami a pontos idő

Stopper használata:

- B-gomb egyszeri megnyomására a stopper funkció jelenik meg a kijelzőn
- C-gomb megnyomásával a stopper indítható
- C-gomb ismételt megnyomásával a stopper leállítható
- A-gomb megnyomása nullázza a számlálót
- B-gomb megnyomásával visszatér az alap kijelző a pontos idővel
- Részidő:
- C-gomb megnyomásával a stopper indítható
- A-gomb megnyomásakor a stopper által mért érték mindig leolvasható (miközben a háttérben a stopper tovább számol)
- A-gomb ismételt megnyomásával a közben számláló stopper kijelzés visszatér
- C-gomb megnyomásával a stopper leállítható
- A-gomb megnyomása nullázza a számlálót
- B-gomb megnyomásával visszatér az alap kijelző a pontos idővel

Ébresztő használata:

- B-gomb kétszeri megnyomására megjelenik az ébresztő funkció
- A-gomb megnyomásával az óra kijelzés villogni kezd
- C-gomb ismételt megnyomásával az óra állítható
- B-gomb megnyomásával a perc kijelzés villogni kezd, ekkor C-vel állítható
- B-gomb megnyomásával a kijelző alsó részén a t1 vagy t2 jelzés választható, attól függően, hogy melyik időzónában akarjuk az ébresztést beállítani
- A-gomb megnyomásával lezárjuk a beállítást, az ébresztő kijelzés látható
- C-gomb megnyomásával a beállított óra jelzés alatt a harang (alsó) és hangszóró (felső) ikon megjeleníthető, ezzel az ébresztés be van kapcsolva / amikor nem láthatóak, akkor az ébresztés ki van kapcsolva
- B-gomb megnyomásával visszatér az alap kijelző a pontos idővel

Visszaszámláló használata:

- B-gomb háromszori megnyomására megjelenik a visszaszámláló (timer) funkció
- A-gomb megnyomásával az óra kijelzés villogni kezd
- C-gomb ismételt megnyomásával az óra állítható
- B-gomb megnyomásával a perc kijelzés villogni kezd, ekkor C-vel állítható
- B-gomb megnyomásával a másodperc kijelzés villogni kezd, ekkor C-vel állítható
- A-gomb megnyomásával lezárjuk a beállítást, a visszaszámláló kijelzés látható
- C-gomb megnyomásával a visszaszámláló elindul (percenként csipog kettőt, a beállított idő lejártával hosszan csipog)
- B-gomb megnyomásával visszatér az alap kijelző a pontos idővel

Második időzóna beállítása:

- B-gomb négyszeri megnyomására a második időzóna megjelenik (T2)
- A-gomb megnyomásával az óra kijelzés villog és C-vel állítható
- B-gomb megnyomására a második időzóna perc kijelzése villog és C-vel állítható (30 perc eltérés lehetséges az időzónák alapján)
- A-gomb megnyomásával lezárjuk a beállítást, a kijelzőn a beállított második idő látható
- B-gomb megnyomásával visszatér az alap kijelző a pontos idővel

Világítás: D-gomb