



Pontos idő / Hónap / Nap beállítása:

- B-gomb háromszori megnyomására a másodperc jelzés villogni kezd, ekkor C-vel állítható
- D-gomb megnyomásával a perc jelzés villogni kezd, ekkor C-vel állítható
- D-gomb megnyomásával az óra jelzés villogni kezd, ekkor C-vel állítható
- ezt ismételve D-gommbal váltva, sorban beállítható a nap / a hónap / a hét napja (az állítható C-vel, amelyik villog)
- B-gomb megnyomásával lehet visszatérni az alap kijelzőre, ami a pontos idő

Stopper használata:

- B-gomb egyszeri megnyomására a stopper funkció jelenik meg a kijelzőn
- C-gomb megnyomásával a stopper indítható
- C-gomb ismételt megnyomásával a stopper leállítható
- D-gomb megnyomása nullázza a számlálót
- Részidő:
- C-gomb megnyomásával a stopper indítható
- D-gomb megnyomásakor a stopper által mért érték mindig leolvasható (miközben a háttérben a stopper tovább számol)
- D-gomb ismételt megnyomásával a közben számláló stopper kijelzés visszatér
- C-gomb megnyomásával a stopper leállítható
- D-gomb megnyomása nullázza a számlálót
- B-gomb megnyomásával az alap kijelző jelenik meg a pontos idővel

Ébresztő használata:

- B-gomb kétszeri megnyomására megjelenik az ébresztő funkció, és villog az óra jelzés, mely a C-gommbal állítható
- D-gomb megnyomásával a perc jelzés villogni kezd, ekkor C-vel állítható
- B-gomb megnyomásával visszatér az alapkijelző, a másodperc érték mellett látható a bekapcsolt ébresztő jele
- ébresztő kikapcsolása: a D-gomb lenyomva tartva, közben a C-gombot kell egyszer megnyomni, és az ébresztő jele eltűnik

12/24 órás kijelzés:

A pontos idő beállítása során a D-gomb megnyomásával lépünk a villogó óra jelzésre, ekkor a C-gomb ismételt megnyomásával az óra kijelzés léptethető, amíg A-betűt látunk a kijelző alján, addig 12 órás kijelzés délelőtti időpontja állítható be, amikor P-betűre vált, akkor a 12 órás kijelzés délutáni időpontja állítható be, ezután H-betűre vált, ekkor 0-24 óra kijelzés állítható be (12 gombnyomás után 13-as jelenik meg, és így tovább 23-ig).

Egészóra jelzés:

Az egészóra jelzés beállításához és kikapcsolásához a D-gombot kell lenyomva tartani, miközben a B-gombot megnyomjuk (a hét napjainak jelzése felett egy kocka ikon jelenik meg a bekapcsolást jelezve).

Világítás: A-gomb