



Pontos idő / Hónap / Nap / 12 vagy 24 órás kijelzés beállítása:

- A-gomb három másodpercig nyomva tartva, a másodperc jelzés villogni kezd
- C-gomb megnyomásával a másodperc beállítható
- B-gomb megnyomásával az óra jelzés villogni kezd, ekkor C-vel állítható
- B-gomb megnyomásával a perc jelzés villogni kezd, ekkor C-vel állítható
- ezt ismételve B-gommbal váltva, sorban beállítható a hónap / a nap / a hét napja / 12 vagy 24 órás kijelzés (az állítható C-vel, amelyik villog)
- A-gomb megnyomásával lehet visszatérni az alap kijelzőre, ami a pontos idő

Stopper használata:

- B-gomb egyszeri megnyomására a stopper funkció jelenik meg a kijelzőn
- C-gomb megnyomásával a stopper indítható
- C-gomb ismételt megnyomásával a stopper leállítható
- A-gomb megnyomása nullázza a számlálót
- B-gomb megnyomásával visszatér az alap kijelző a pontos idővel
- Részidő:
- C-gomb megnyomásával a stopper indítható
- C-gomb megnyomásakor a stopper által mért érték leolvasható (miközben a háttérben a stopper tovább számol)
- A-gomb megnyomásával a közben számláló stopper kijelzés visszatér
- C-gomb megnyomásával a stopper leállítható
- A-gomb megnyomása nullázza a számlálót
- B-gomb megnyomásával az alap kijelző jelenik meg a pontos idővel

Ébresztő használata:

- B-gomb kétszeri megnyomására megjelenik az ébresztő funkció
- A-gomb hosszan nyomva tartva, és az óra jelzés villogni kezd, ekkor C-vel állítható
- B-gomb megnyomásával a perc jelzés villogni kezd, ekkor C-vel állítható
- B-gomb megnyomásával választható, hogy melyik időzónában szeretnénk az ébresztést beállítani (t1 vagy t2)
- A-gomb megnyomása lezárja a beállítást, a kijelzőn az ébresztő funkció látható
- C-gomb megnyomásával a harang és hangszóró ikon megjeleníthető, ezzel az ébresztés be van kapcsolva / amikor nem láthatóak, akkor az ébresztés ki van kapcsolva
- B-gomb megnyomásával visszatér az alap kijelző a pontos idővel

Visszaszámláló:

- B-gomb háromszori megnyomására megjelenik a visszaszámláló (timer) funkció
- A-gomb megnyomásával az óra kijelzés villogni kezd
- C-gomb ismételt megnyomásával az óra állítható
- B-gomb megnyomásával a perc kijelzés villogni kezd, ekkor C-vel állítható
- B-gomb megnyomásával a másodperc kijelzés villogni kezd, ekkor C-vel állítható
- A-gomb megnyomásával lezárjuk a beállítást, a visszaszámláló kijelzés látható
- C-gomb megnyomásával a visszaszámláló elindul (a beállított idő lejártával hosszan csipog)
- B-gomb megnyomásával visszatér az alap kijelző a pontos idővel

Második időzóna beállítása:

- B-gomb négyszeri megnyomására a második időzóna megjelenik (T2)
- A-gomb megnyomásával az óra kijelzés villog és C-vel állítható
- B-gomb megnyomására a második időzóna perc kijelzése villog és C-vel állítható (30 perc eltérés lehetséges az időzónák alapján)
- A-gomb megnyomásával lezárjuk a beállítást, a kijelzőn a beállított második idő látható
- B-gomb megnyomásával visszatér az alap kijelző a pontos idővel

Világítás: D-gomb