



Pontos idő / Hónap / Nap beállítása:

- A-gomb lenyomva tartva 3 másodpercig, amíg megjelenik a villogó A-betű a kijelző bal felső részén a körben
- A-gomb egyszeri megnyomására a másodperc jelzés villogni kezd, ekkor D-vel állítható
- C-gomb egyszeri megnyomására a perc jelzés villogni kezd, ekkor D-vel állítható
- ezt ismételve C-gombbal váltva, sorban beállítható az óra / a hónap / a nap / a hét napja (az állítható D-vel, amelyik villog)
- A-gomb egyszeri megnyomásával lehet visszatérni az alap kijelzőre, ami a pontos idő

Stopper használata:

- A-gomb egyszeri megnyomására a stopper funkció jelenik meg a kijelzőn
- C-gomb megnyomásával a stopper indítható
- C-gomb ismételt megnyomásával a stopper leállítható
- Részidő:
- C-gomb megnyomásával a stopper indítható
- D-gomb megnyomásakor a stopper által mért érték mindig leolvasható (miközben a háttérben a stopper tovább számol)
- D-gomb ismételt megnyomásával a közben számláló stopper kijelzés visszatér
- C-gomb megnyomásával a stopper leállítható
- D-gomb megnyomása nullázza a számlálót

Ébresztő használata:

- A-gomb lenyomva tartva 3 másodpercig, amíg megjelenik a villogó A-betű a kijelző bal felső részén a körben
- D-gomb ismételt megnyomásával lehet az órát beállítani
- C-gomb egyszeri megnyomására a perc jelzés villogni kezd, ekkor állítható
- D-gomb ismételt megnyomásával lehet a percet beállítani
- A-gomb megnyomásával visszatér az alapkijelző, a másodperc érték felett látható a bekapcsolt ébresztő jele
- ébresztő kikapcsolása: a D-gomb lenyomva tartva, közben a C-gombot kell egyszer megnyomni, és az ébresztő jele eltűnik

12/24 órás kijelzés:

- D-gomb lenyomva tartva, közben az A-gombot kell megnyomni, ha az A-betű megjelenik a kijelző bal felső részén a körben, akkor 12 órás a pontos idő kijelzése, ha az A-betű nem látható, akkor 24 órás az idő kijelzése

Világítás: B-gomb