



Pontos idő / Hónap / Nap / 12 vagy 24 órás kijelzés beállítása:

- C-gomb megnyomására a másodperc jelzés villogni kezd, ekkor a D-gommbal állítható
- A-gomb megnyomásával az óra jelzés villogni kezd, ekkor D-vel állítható
- ezt ismételve A-gommbal váltva, sorban beállítható a perc / a hónap / a nap / a hét napja / a 12 vagy 24 órás kijelzés (az állítható D-vel, amelyik villog)
- C-gomb egyszeri megnyomásával lehet visszatérni az alap kijelzőre, ami a pontos idő

Stopper használata:

- A-gomb egyszeri megnyomására a stopper funkció jelenik meg a kijelzőn
- D-gomb megnyomásával a stopper indítható
- D-gomb ismételt megnyomásával a stopper leállítható
- C-gomb megnyomásával a számláló lenullázható
- A-gomb megnyomásával visszatér az alap kijelző a pontos idővel
- Részidő:
- D-gomb megnyomásával a stopper indítható
- C-gomb megnyomásakor a stopper által mért érték mindig leolvasható (miközben a háttérben a stopper tovább számol)
- C-gomb ismételt megnyomásával a közben számláló stopper kijelzés visszatér
- D-gomb megnyomásával a stopper leállítható
- C-gomb megnyomása nullázza a számlálót

Ébresztő használata:

- A-gomb kétszeri megnyomásával az ébresztő funkció jelenik meg
- C-gomb egyszeri megnyomására az óra jelzés villogni kezd, ekkor állítható D-gommbal
- A-gomb megnyomásával a perc jelzés villogni kezd, ekkor állítható D-gommbal
- A-gomb megnyomásával a kijelző alsó részén levő körben a t1 vagy t2 jelzés választható, attól függően, hogy melyik időzónában akarjuk az ébresztést beállítani
- C-gomb megnyomásával lezárjuk a beállítást, az ébresztő kijelzés látható
- D-gomb megnyomásával az óra jelzés alatt a harang (alsó) és hangszóró (felső) ikon megjeleníthető, ezzel az ébresztés be van kapcsolva / amikor nem láthatóak, akkor az ébresztés ki van kapcsolva
- A-gomb megnyomásával visszatér az alap kijelző a pontos idővel

Visszaszámláló használata:

- A-gomb háromszori megnyomására megjelenik a visszaszámláló (timer) funkció
- C-gomb megnyomásával az óra kijelzés villogni kezd
- D-gomb ismételt megnyomásával az óra állítható
- A-gomb megnyomásával a perc kijelzés villogni kezd, ekkor D-vel állítható
- A-gomb megnyomásával a másodperc kijelzés villogni kezd, ekkor D-vel állítható
- C-gomb megnyomásával lezárjuk a beállítást, a visszaszámláló kijelzés látható
- D-gomb megnyomásával a visszaszámláló elindul (percenként csipog kettőt, a beállított idő lejártával hosszan csipog)
- A-gomb megnyomásával visszatér az alap kijelző a pontos idővel

Második időzóna beállítása:

- A-gomb négyszeri megnyomására a második időzóna megjelenik (T2)
- C-gomb megnyomásával az óra kijelzés villog és D-vel állítható
- A-gomb megnyomására a második időzóna perc kijelzése villog és D-vel állítható (30 perc eltérés lehetséges az időzónák alapján)
- C-gomb megnyomásával lezárjuk a beállítást, a kijelzőn a beállított második idő látható
- A-gomb megnyomásával visszatér az alap kijelző a pontos idővel

Világítás: B-gomb