



Pontos idő / Hónap / Nap / 12 vagy 24 órás kijelzés beállítása:

- A-gomb három másodpercig nyomva tartva, a másodperc jelzés villogni kezd, ekkor C-vel állítható
- B-gomb megnyomásával az óra jelzés villogni kezd, ekkor C-vel állítható
- B-gomb megnyomásával a perc jelzés villogni kezd, ekkor C-vel állítható
- ezt ismételve B-gommbal váltva, sorban beállítható a hónap / a nap / a hét napja / 12 vagy 24 órás kijelzés (az állítható C-vel, amelyik villog)
- A-gomb megnyomásával lehet visszatérni az alap kijelzőre, ami a pontos idő

Stopper használata:

- B-gomb egyszeri megnyomására a stopper funkció jelenik meg a kijelzőn
- C-gomb megnyomásával a stopper indítható
- C-gomb ismételt megnyomásával a stopper leállítható
- A-gomb megnyomása nullázza a számlálót
- B-gomb megnyomásával visszatér az alap kijelző a pontos idővel
- Részidő:
- C-gomb megnyomásával a stopper indítható
- A-gomb megnyomásakor a stopper által mért érték leolvasható (miközben a háttérben a stopper tovább számol)
- A-gomb megnyomásával a közben számláló stopper kijelzés visszatér
- C-gomb megnyomásával a stopper leállítható
- A-gomb megnyomása nullázza a számlálót
- B-gomb megnyomásával az alap kijelző jelenik meg a pontos idővel

Ébresztő használata (3 ébresztés állítható be):

- B-gomb kétszeri megnyomására megjelenik az ébresztő funkció
- A-gomb megnyomásával kiválasztható a beállítani kívánt ébresztő (A1; A2;A3) / egészóra jelzése a C-gomb megnyomásával bekapcsolható (ennek kijelzett ikonja a CH) / a gombnyomás hangjelzése bekapcsolható a C-gomb megnyomásával (ennek ikonja a BP)
- A-gomb hosszan nyomva tartva, és az ébresztő száma (A1;A2;A3) jelzés villogni kezd, ekkor C-vel választható
- B-gomb megnyomásával az óra jelzés villogni kezd, ekkor C-vel állítható
- B-gomb megnyomásával választható, hogy melyik időzónában szeretnénk az ébresztést beállítani (t1 vagy t2)
- B-gomb megnyomásával az ébresztő ismétlése kiválasztható: WE – hét napjai / DA – csak egy nap
- B-gomb megnyomásával választható ki, hogy melyik nap ébresszen DA ismétlés
- B-gomb megnyomásával bekapcsolható / kikapcsolható az ébresztés
- A-gomb megnyomása lezárja a beállítást
- C-gomb megnyomásával bekapcsolható / kikapcsolható az egészóra jelzés (CH)
- B-gomb megnyomásával visszatér az alap kijelző a pontos idővel

Visszaszámláló:

- B-gomb háromszori megnyomására megjelenik a visszaszámláló (timer) funkció
- A-gomb hosszan nyomva tartva, és az óra kijelzés villogni kezd, ekkor C-vel állítható
- B-gomb megnyomásával a perc kijelzés villogni kezd, ekkor C-vel állítható
- B-gomb megnyomásával a másodperc kijelzés villogni kezd, ekkor C-vel állítható
- A-gomb megnyomásával lezárjuk a beállítást, a visszaszámláló kijelzés látható
- C-gomb megnyomásával a visszaszámláló elindul (a beállított idő lejártával hosszan csipog)
- B-gomb megnyomásával visszatér az alap kijelző a pontos idővel

Második időzóna beállítása:

- B-gomb négyszeri megnyomására a második időzóna megjelenik (T2)
- A-gomb hosszan nyomva tartva az óra kijelzés villog és C-vel állítható
- B-gomb megnyomására a második időzóna perc kijelzése villog és C-vel állítható (30 perc eltérés lehetséges az időzónák alapján)
- A-gomb megnyomásával lezárjuk a beállítást, a kijelzőn a beállított második idő látható
- B-gomb megnyomásával visszatér az alap kijelző a pontos idővel

Világítás: D-gomb